



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 มิ.ย. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๑๙๔๔/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP๑	๑๕ มิ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV และบำรุงรักษาหม้อแปลง	-	-	นายพัทธระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
	TP๒		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV และบำรุงรักษาหม้อแปลง			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัทธระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TP1, TP2 จาก Bus Bus 2 KTA24B-01, KTA44B-01 ถึง KTA1-10VB-01
ในวันที่ 15 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๘๗๗/๒๕๖๖
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ~~จตุรภัทร~~ ประสานงานการขอตัดไฟกับ วิทยุ โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓) ผจก. กฟภ. กบข.

(นายพัทธระ ปานดอนลาน)
อ.ก.บ.ข. กบข.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 7 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 1 (สถานี ๖: ทุ่งเต๋อ (KTA))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 877/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	10 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
3	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
4	KTA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		load = 3.5 MW
5	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		load = 6 MW
6	KTA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		load = 8 MW
7	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		load = 3.5 MW
8	KTA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		load = 6.3 MW
9	KTA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		load = 3 MW
10	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		load = 33 MW
11	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		load = 5.5 MW
12	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		load = 17.3 MW
13	SMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		load = 5.3 MW
14	SMV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		load = 2.8 MW
15	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		load = 27.7 MW
16	KTBO2VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		load = 5.5 MW
17	ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTA03VB-01 อยู่สถานะ Open Truck out service						
18	ตรวจสอบ Dis KTA03S-02 ร้านเชียงกง อยู่สถานะ สับ						
19	ย้ายโหลด KTA01 ไปจ่ายไฟจาก KTA07						
20	KTA01S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ปากซอยโรงน้ำแข็งหอมประเสริฐ
21	KTA01VB-01	สับ	ปลด		KTA		
22	ย้ายโหลด KTA02 ไปจ่ายไฟจาก KTE06						
23	KTA02S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 วิริยะพรแมนชั่น
24	KTA02VB-01	สับ	ปลด		KTA		
25	ย้ายโหลด SMV02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMV03						
26	Dis ชค.	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ร้านอาหารเงินแปด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SMV02S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามบ.สยามมิตติ้ง
28	ย้ายโหลด KTA04 ไปจ่ายไฟจาก SMV02							
29	KTA04S-02	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	หน้าบ.แคลคอมพ์
30	KTA04VB-01	สับ	ปลด		KTA			
31	ย้ายโหลด KTA05 ไปจ่ายไฟจาก KTB02							
32	KTA05S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	โรงไม้ซ้อชัยพฤกษ์
33	KTA05VB-01	สับ	ปลด		KTA			
34	KTA01S-01	สับ	ปลด		KTA			Dis Pot. Head F.1
35	KTA02S-01	สับ	ปลด		KTA			Dis Pot. Head F.2
36	KTA03S-01	สับ	ปลด		KTA			Dis Pot. Head F.3
37	KTA04S-01	สับ	ปลด		KTA			Dis Pot. Head F.4
38	KTA05S-01	สับ	ปลด		KTA			Dis Pot. Head F.5
39	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.							
40	KTA01BVB-01	สับ	ปลด		KTA			Incoming 1
41	KTA02YB-01	สับ	ปลด		KTA			เบรกเกอร์ 115 เควี
42	KTA02YS-01	สับ	ปลด		KTA			ใบมีด 115 เควี
43	KTA02YS-02	สับ	ปลด		KTA			ใบมีด 115 เควี
44	KTA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA			Incoming 1
45	KTA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA			
46	KTA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA			
47	KTA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA			
48	KTA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA			
49	KTA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA			
50	KTA0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA			ขนานบัส
51	แจ้งพนักงานสถานี ฯ ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTA01,02,03,04,05VB-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่							
52	หากตรวจสอบไม่มีไฟย้อน ให้ทำการสับกรวดได้							
53	KTA01BVG-01	ปลด	สับ		KTA			G. Incoming
54	KTA01VG-01	ปลด	สับ		KTA			G. F.1
55	KTA02VG-01	ปลด	สับ		KTA			G. F.2
56	KTA03VG-01	ปลด	สับ		KTA			G. F.3
57	KTA04VG-01	ปลด	สับ		KTA			G. F.4
58	KTA05VG-01	ปลด	สับ		KTA			G. F.5
59	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ							
60	แจ้ง กบข. ก3 ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานพร้อมลงข้อมูล We Safe							
61	แจ้ง กบข. ก3 ให้ปฏิบัติงานได้							
62	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	KTA07VB-01, 6VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
64	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
65	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
66	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		
67	SMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		
68	SMV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		
69	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
70	KTB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%%							
71	หลังจาก กบข. ก3 ปฏิบัติงานทางด้าน TP1 เสร็จพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน TP2						
72	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
73	KTA07VB-01, 6VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
74	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
75	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
76	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		
77	SMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		
78	SMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		
79	SMV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		
80	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
81	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
82	KTB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
83	KTB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
84	KTA01BVG-01	สับ	ปลด		KTA		G. Incoming
85	KTA01VG-01	สับ	ปลด		KTA		G. F.1
86	KTA02VG-01	สับ	ปลด		KTA		G. F.2
87	KTA03VG-01	สับ	ปลด		KTA		G. F.3
88	KTA04VG-01	สับ	ปลด		KTA		G. F.4
89	KTA05VG-01	สับ	ปลด		KTA		G. F.5
90	KTA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		Incoming 1
91	KTA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
92	KTA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
93	KTA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
94	KTA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
95	KTA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
96	KTA02YS-01	ปลด	สับ		KTA		ใบมีด 115 เควี
97	KTA02YS-02	ปลด	สับ		KTA		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
98	KTA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
99	KTA01BVB-01	ปลด	สับ		KTA		Incoming 1
100	ย้ายโหลด KTA02 กลับจาก KTE06						
101	KTA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		
102	KTA02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.	SF6	วิธีะพรแมนชั้น
103	ย้ายโหลด KTA04 กลับจาก SMV02						
104	KTA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		
105	KTA04S-02	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA SF6	หน้าบ. แคลคคอมพ์
106	ย้ายโหลด KTA05 กลับจาก KTB02						
107	KTA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		
108	KTA05S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA SF6	หน้าบ. แคลคคอมพ์
109	ย้ายโหลด KTA06 ไปจ่ายไฟจาก KTA03						
110	KTA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		
111	KTA06VB-01	สับ	ปลด		KTA		
112	ย้ายโหลด KTA07 ไปจ่ายไฟจาก KTA01						
113	KTA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		
114	KTA07VB-01	สับ	ปลด		KTA		
115	ย้ายโหลด KTA08 ไปจ่ายไฟจาก SMV01						
116	KTA08S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA SF6	เยื้องโตโยต้าซัวร์
117	KTA08VB-01	สับ	ปลด		KTA		
118	ย้ายโหลด SMV03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMV02						
119	SMV02S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA SF6	ตรงข้ามบ. สยามมิตตั้ง
120	SMV03S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SF6	ตลาดฟ้าใส
121	ย้ายโหลด KTA09 ไปจ่ายไฟจาก SMV03						
122	KTA09S-02	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA SF6	บ. กรีนสปอร์ต
123	KTA09VB-01	สับ	ปลด		KTA		
124	ย้ายโหลด KTA10 ไปจ่ายไฟจาก KTB06						
125	KTA10S-08	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA SF6	โรงปูนนายสาวสดี
126	KTA10VB-01	สับ	ปลด		KTA		
127	KTA06S-01	สับ	ปลด		KTA		Dis Pot. Head F.1
128	KTA07S-01	สับ	ปลด		KTA		Dis Pot. Head F.2
129	KTA08S-01	สับ	ปลด		KTA		Dis Pot. Head F.3
130	KTA09S-01	สับ	ปลด		KTA		Dis Pot. Head F.4
131	KTA10S-01	สับ	ปลด		KTA		Dis Pot. Head F.5
132	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 13.00 น.						
133	KTA02BVB-01	สับ	ปลด		KTA		Incoming 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
134	KTA04YB-01	สับ	ปลด		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
135	KTA04YS-01	สับ	ปลด		KTA		ใบมิด 115 เควี
136	KTA04YS-02	สับ	ปลด		KTA		ใบมิด 115 เควี
137	KTA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		
138	KTA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		
139	KTA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		
140	KTA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		
141	KTA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		
142	แจ้งพนักงานสถานี ฯ ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTA06,07,08,09,10VB-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่						
143	หากตรวจสอบไม่มีไฟย้อน ให้ทำการสับกราวด์ได้						
144	KTA02BVG-01	ปลด	สับ		KTA		G. Incoming
145	KTA06VG-01	ปลด	สับ		KTA		G. F.6
146	KTA07VG-01	ปลด	สับ		KTA		G. F.7
147	KTA08VG-01	ปลด	สับ		KTA		G. F.8
148	KTA09VG-01	ปลด	สับ		KTA		G. F.9
149	KTA10VG-01	ปลด	สับ		KTA		G. F.10
150	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
151	แจ้ง กบข. ก3 ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานพร้อมลงข้อมูล We Safe						
152	แจ้ง กบข. ก3 ให้ปฏิบัติงานได้						
153	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
154	KTA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
155	KTA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
156	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
157	KTA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
158	KTA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
159	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
160	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
161	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
162	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		
163	SMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		
164	SMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		
165	SMV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		
166	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
167	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
168	KTB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
169	KTB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
%%%%%%%%% ลื่นสุด Switching ช่วงบ่าย %%%%%%%%%							
170	หลังจาก กบข. ก3 ปฏิบัติงานทางด้าน TP2 เสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน						
171	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
172	KTA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
173	KTA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
174	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		
175	SMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		
176	SMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		
177	SMV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		
178	KTБ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTБ		
179	KTБ06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTБ		
180	KTA02BVG-01	สับ	ปลด		KTA		G. Incoming
181	KTA06VG-01	สับ	ปลด		KTA		G. F.6
182	KTA07VG-01	สับ	ปลด		KTA		G. F.7
183	KTA08VG-01	สับ	ปลด		KTA		G. F.8
184	KTA09VG-01	สับ	ปลด		KTA		G. F.9
185	KTA10VG-01	สับ	ปลด		KTA		G. F.10
186	KTA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
187	KTA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
188	KTA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
189	KTA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
190	KTA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
191	KTA04YS-01	ปลด	สับ		KTA		ใบมีด 115 เควี
192	KTA04YS-02	ปลด	สับ		KTA		ใบมีด 115 เควี
193	KTA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
194	KTA02BVB-01	ปลด	สับ		KTA		Incoming 1
195	KTA06S-01	ปลด	สับ		KTA		Dis Pot. Head F.1
196	KTA07S-01	ปลด	สับ		KTA		Dis Pot. Head F.2
197	KTA08S-01	ปลด	สับ		KTA		Dis Pot. Head F.3
198	KTA09S-01	ปลด	สับ		KTA		Dis Pot. Head F.4
199	KTA10S-01	ปลด	สับ		KTA		Dis Pot. Head F.5
200	ย้ายโหลด KTA10 กลับจาก KTБ06						
201	KTA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		
202	KTA10S-08	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA SF6	โรงปูนนายสาวาสดี
203	ย้ายโหลด KTA09 กลับจาก SMV03						
204	KTA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
205	KTA09S-02	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	บ.กรีนสปอร์ต
206	ย้ายโหลด SMV03 บางส่วนกลับจาก SMV02							
207	SMV03S-05	ปลด	สับ		กทบ.		SF6	ตลาดฟ้าใส
208	Dis ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS	ร้านอาหารเงินเบ็ด
209	ย้ายโหลด KTA08 กลับจาก SMV01							
210	KTA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA			
211	KTA08S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	เยื้องโตโยต้าซัวร์
212	ย้ายโหลด KTA06 กลับจาก KTA03							
213	KTA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA			
214	KTA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		KTA			ร้านเชียงกง
215	ย้ายโหลด KTA07 กลับจาก KTA01							
216	KTA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA			
217	KTA01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	ปากซอยโรงน้ำแข็งหมอบประเสริฐ
218	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
219	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
220	KTA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			เบรกเกอร์ 115 เควี
221	KTA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			
222	KTA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			
223	KTA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			
224	KTA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			
225	KTA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			
226	KTA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			
227	KTA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			
228	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV			
229	SMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV			
230	SMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV			
231	SMV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV			
232	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB			
233	KTB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%								

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวซซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	บงเสน 3 (ซำกรว)	2 มี.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1		
2	บริษัท วิมเนอ์	3 มี.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ทดสอบหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
3	สมุทรสาคร 6	4 มี.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยช่างนาบัส 22 kV. รหัส SMFYB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SMFYB-01, SMFYB-01 (TP.1) และ SMFYB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
		23 ก.ค. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบม.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.2 โดยช่างนาบัส 22 kV. รหัส SMFYB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
4	ท่าทราย 1	7 มี.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SMFYB-01 (TP.2) และ SMFYB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
		8 มี.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบม.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
		26 มี.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบม.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.3		
5	ดอนตูม	14 มี.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
6	กระทุ่มแบน 1	8 มี.ย. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
		15 มี.ย. 66	13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส DTM2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
7	กระทุ่มแบน 4	9 มี.ย. 66	08.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส DTM4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
		16 มี.ย. 66	13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
7	กระทุ่มแบน 4	16 มี.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		