



Switching Deadline
9 ก.อ. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.) ๑๙๙๔ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงห์โตทอง

วันที่ ๒๙ มี.ย. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๑ ที่สถานีไฟฟ้า
กาญจนบุรี๑. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus 1	๑๒ ก.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV ด้าน บัส๑ ที่สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี (ทรักเอาท์ ไม่ปลด riser pole)	-	-	นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่ปลด EGAT

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บ.พ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สึงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ Bus 1 จาก - ถึง -
ในวันที่ 12 ก.อ. 64 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 887 / 64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อังคิณี ใจเมธธา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ศสส. กฟภ. ๓ ก.อ. ๖๔

สทพร ตันดาเกษตรกิจ
(วอ.ก. 7 11 ก.ค. ๖๔)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ๓๐๓-๓๐๓, ๓๐๓-๓๐๓, ๓๐๓-๓๐๓, ๓๐๓-๓๐๓ แผนผังแนบ

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น

แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ควบคุมการดับไฟ 1 CRCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 6
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ กาญจนบุรี 1 (KCA บัส 1)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 12 ก.ค. 64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กษษ.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 887/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นาย *ดิฉฉฉฉฉ ฉฉฉฉ ฉฉฉ* วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *ฉฉฉ* วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย *ฉฉฉ* วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 23.17 MW
3	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 29 MW
4	KCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 4.9 MW
5	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 6.64 MW
6	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 2.84 MW
7	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 9.57 MW
8	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด -0.65 MW
9	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 6.95 MW
10	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 4 MW
11	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 5.4 MW
12	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 9 MW
13	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 3.5 MW
14	KCA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
15	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.	SCADA	R หนองบัว
16	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.47 MW
17	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 9.79 MW
18	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 3.26 MW
19	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด -1.74 MW
20	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 6 MW
21	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R โหลด 1.5 MW
22	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R โหลด 2.5 MW
23	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		- โหลด 11.33 MW
24	PTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- โหลด 0.5 MW
25	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนไปจ่ายจาก TTN02						
26	KCA10S-20	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
27	KCA10R-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	- ย้ายโหลด KCA04 บางส่วนไปจ่ายจาก TTN03						
29	KCA10S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ร.ร. วัดลาดหญ้า
30	KCA04R-01	สับ	ปลด		กจ.		R. วัดท่าพะเนียด
31	- ย้ายโหลด KCA04 ไปจ่ายจาก PTU05						
32	KCA04S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
33	KCA04VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
34	- ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA10						
35	KCA03S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ป้อม ปตท. แยกแก่งเสี้ยน
36	KCA03S-06	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
37	- ย้ายโหลด KCA06 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA07						
38	KCA06S-05	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ปากซอยสิงคโปร์
39	KCA06S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ร้านทองม้วนนวนลศรี
40	- ย้ายโหลด KCA08,09 บางส่วนไปจ่ายจาก TMA07,02						
41	KCA08S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 นครเคหะภัณฑ์
42	KCA09S-10	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ป้อมสมนันท์
43	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนนานบัส
44	KCA08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS รง. กระจดาขสิริศักดิ์
45	KCA09S-04	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ลาบเปิดนายเรือง
46	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนนานบัส
47	- ย้ายโหลด KCA06 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA08						
48	DMA05S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 เขาปูน
49	KCA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สะพานสุดใจ (ฝั่งร้านเซเว่น)
50	- ย้ายโหลด KCA02 ไปจ่ายจาก KCA06						
51	KCA06S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ร้านสมบัติพานิช
52	KCA02VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
53	- ย้ายโหลด KCA05 ไปจ่ายจาก KCA10						
54	KCA05S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ข้างวัดเขาน้อย (Loop 5-10)
55	KCA05VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
56	- ย้ายโหลด KCA03 ที่เหลือไปจ่ายจาก KCA08						
57	KCA03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามป้อม สท.
58	KCA03VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
59	- ย้ายโหลด KCA01 ไปจ่ายจาก KCA07						
60	KCA01S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้าม ว.สารพัดช่าง
61	KCA01VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
62	KCA01CVB-01	สับ	ปลด		KCA		- CAP 1
63	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
64	KCA01BVB-01	สับ	ปลด		KCA		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	KCA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		-
66	KCA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		-
67	KCA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		-
68	KCA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		-
69	KCA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		-
70	KCABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- ขนานบัส
71	KCA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- INCOMING 1
72	KCA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- CAP 1
73	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
74	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
75	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
76	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
77	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
78	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
79	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
80	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
81	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
82	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
83	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
84	TTNBR-02	Nonreclosing	Normal		TTN	SCADA	R
85	TTNBR-03	Nonreclosing	Normal		TTN	SCADA	R
86	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-
87	PTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
88	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
89	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
90	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานเสร็จแล้ว						
91	KCA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		-
92	KCA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		-
93	KCA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		-
94	KCA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		-
95	KCA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		-
96	KCABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- ขนานบัส
97	KCA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- INCOMING 1
98	KCA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- CAP 1
99	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
100	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
102	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
103	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
104	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
105	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
106	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
107	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
108	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
109	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
110	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R
111	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R
112	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		-
113	PTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
114	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
115	KCA01BVB-01	ปลด	สับ		KCA		- INCOMING 1
116	KCA01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		- CAP 1
117	- ย้ายโหลด KCA02 กลับจาก KCA06						
118	KCA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
119	KCA06S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 รั้วสนบัตินาฬนช
120	- ย้ายโหลด KCA05 กลับจาก KCA10						
121	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
122	KCA05S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ฆ่างว้ดเชานนอย (Loop 5-10)
123	- ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนกลับจาก KCA08						
124	KCA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
125	KCA03S-03	สับ	ปลด,ลือคคาน		กจ.		SF6 ตรงฆ่ามป้อม สท.
126	- ย้ายโหลด KCA01 กลับจาก KCA07						
127	KCA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
128	KCA01S-13	สับ	ปลด,ลือคคาน		กจ.		SF6 ตรงฆ่าม ว.สารพ้ดฆ่าง
129	- ย้ายโหลด KCA04 บางส่วนกลับจาก PTU05						
130	KCA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
131	KCA04S-03	สับ	ปลด,ลือคคาน		กจ.		SF6 ตรงฆ่ามหมบ้านค้ำหาวน
132	- ย้ายโหลด KCA03 ที่เหลือกลับจาก KCA10						
133	KCA03S-06	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 โรงกสั่งสุพรรณพงษ์
134	KCA03S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ป้อม ปทท.แยกกแกงเลี้ยน
135	- ย้ายโหลด KCA04 ที่เหลือกลับจาก TTN03						
136	KCA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		กจ.		R. ว้ดท่าพะเนียด
137	KCA10S-13	สับ	ปลด,ลือคคาน		กจ.		SF6 ร.ร.ว้ดลาดหญ้า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
138	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนกลับจาก TTN02						
139	KCA10R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
140	KCA10S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
141	- ย้ายโหลด KCA06 บางส่วนกลับจาก KCA07						
142	KCA06S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ร้านทองม้วนนวนลศรี
143	KCA06S-05	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ปากซอยสิงคโปร์
144	- ย้ายโหลด KCA06 ที่เหลือกลับจาก KCA08						
145	KCA06S-06	ปลด	สับ		กจ.		DIS สะพานสุดใจ (ฝั่งร้านเซเว่น)
146	DMA05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 เขาปูน
147	- ย้ายโหลด KCA08,09 บางส่วนกลับจาก TMA07,02						
148	KCA09S-04	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ลาบเปิดนายเรือง
149	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนानบัส
150	KCA08S-04	ปลด	สับ		กจ.		DIS รง. กระจดาขสิริศักดิ์
151	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
152	KCA08S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 นครเคหะภัณฑ์
153	KCA09S-10	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ป้อมสมนันท์
154	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
155	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
156	KCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
157	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
158	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
159	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
160	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
161	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
162	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
163	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
164	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
165	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
166	KCA04R-01	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
167	KCA10R-02	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing		กจ.	SCADA	R หนองบัว
168	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
169	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
170	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
171	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
172	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
173	TTNBR-02	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing		TTN	SCADA	R
174	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing		TTN	SCADA	R

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
175	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-
176	PTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							