



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีท่าม่วง 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ก.ค. 64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ปรับปรุงระบบป้องกัน TS1 ตามใบขอปฏิบัติงาน 889/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเกษมณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แจ้ง บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล หยุดทำการขนานไฟในไลน์ TMA03						
3	แจ้ง โครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง1 หยุดทำการขนานไฟในไลน์ TMA04						
4	แจ้ง บริษัท ไทยเบฟ เอนเนอร์ยี หยุดทำการขนานไฟในไลน์ TMA05						
5	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
7	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		LOAD 4.46 MW.
8	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		LOAD 3.70 MW.
9	TMA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		LOAD 2.83 MW.
10	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD 1.74 MW.
11	TMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD 5.66 MW.
12	TMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD 0.11 MW.
13	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD 2.94 MW.
14	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD 5.33 MW.
15	TMA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD 3.26 MW.
16	TMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD 4.03 MW.
17	ย้ายโหลด TMA03 ไปจ่ายไฟจาก TMA08						
18	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA	-	ขนานบัส
19	TMA08S-02	ปลด	สับ		ทมจ.	DIS	ตรงข้าม บ.ไทยเครนเปเปอร์
20	TMA03VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	-
21	ย้ายโหลด TMA04 ไปจ่ายไฟจาก TMA09						
22	TMA04S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมจ.	SF6	หน้าโรงงานน้ำตาลเก่า
23	TMA04VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	-
24	ย้ายโหลด TMA02 ไปจ่ายไฟจาก TMA07						
25	TMA02S-04	ปลด	สับ		ทมจ.	DIS	ตรงข้ามโลตัสท่าม่วง (บน-ล่าง)
26	TMA02VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	-
27	ย้ายโหลด TMA01 ไปจ่ายไฟจาก TMA06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	TMA06S-02	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS	บุญชูคอมเพ็ค
29	TMA01VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
30	ย้ายโหลด TMA05 ไปจ่ายไฟจาก TMA10							
31	TMA05S-02	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ
32	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		-	ขนานบัส
33	TMA05VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
34	ตรวจสอบและปลด Step Cap ทางด้าน Bus1 ออกที่ละ Spep โดยเว้นระยะการปลด							
35	TMA01CVB-01	สับ	ปลด		TMA			CAP 1
36	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.							
37	TMA01BVB-01	สับ	ปลด		TMA		-	INCOMING 1
38	TMABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	ขนานบัส
39	TMA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	INCOMING 1
40	TMA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA			
41	TMA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA			
42	TMA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA			
43	TMA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	
44	TMA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	
45	TMA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA			CAP 1
46	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
47	TMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	
48	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	
49	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	
50	TMA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	
51	TMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	
52	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมรับทราบ							
53	แจ้งผู้ควบคุมให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
54	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
55	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
56	TMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-	
57	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-	
58	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-	
59	TMA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-	
60	TMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-	
61	TMABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	ขนานบัส
62	TMA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	INCOMING 1
63	TMA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA			
64	TMA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	TMA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		
66	TMA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-
67	TMA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-
68	TMA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		CAP 1
69	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
70	TMA01BVB-01	ปลด	ล๊ับ		TMA		- INCOMING 1
71	TMA01CVB-01	ปลด	ล๊ับ		TMA		CAP 1
72	ย้ายโหลด TMA05 กลับจาก TMA10						
73	TMA05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-
74	TMABVB-01	ปลด	ล๊ับ		TMA		- ขนานบัส
75	TMA05S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
76	ย้ายโหลด TMA01 กลับจาก TMA06						
77	TMA01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-
78	TMA06S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS บุญชูคอมเพ็ค
79	ย้ายโหลด TMA02 กลับจาก TMA07						
80	TMA02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-
81	TMA02S-04	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS ตรงข้ามโลตัสท่าม่วง (บน-ล่าง)
82	ย้ายโหลด TMA04 กลับจาก TMA09						
83	TMA04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-
84	TMA04S-06	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมจ.		SF6 หน้าโรงงานน้ำตาลเก่า
85	ย้ายโหลด TMA03 กลับจาก TMA08						
86	TMA03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-
87	TMA08S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS ตรงข้าม บ.ไทยเครนเปเปอร์
88	TMABVB-01	ล๊ับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
89	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
90	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
91	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
92	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
93	TMA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
94	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
95	TMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
96	TMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
97	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
98	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
99	TMA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
100	TMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
101	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						