



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิฤตขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่... 10 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓.กนช.(นฟ.) /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.นบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ..อก.นช.(ก๓)

ด้วย กนช.(ก๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ัดมใหญ่ ๑..... ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP1 BUS 1	๑๕ ก.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 เควี (ปลด Riser Pole และสับกราวด์)			นายนพดล ดิลลิต โทร.๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘
๒	TP2 BUS 2	๑๕ ก.ย. ๖๔	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 เควี (ปลด Riser Pole และสับกราวด์)			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดิลลิต ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบูรณ์ สิงห์โตทอง
(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อก.นช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYI-BUS1 จาก OYI 1YB-02 ถึง Riser pole.
ในวันที่ 15 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 965164
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ OYI-BUS2 จาก OYI 2YB-02 ถึง Riser Pole.
ในวันที่ 15 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพิต งามรุ่งโรจน์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายนพดล ดิลลิต

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

.....
(นาย..... อก.นบ.ก๓)
วศก. ๑1๓๖๓๘๘
ชั้นตอนการสวิตชิง 7 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
ผจก. กฟ๑.สพว.
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 2 (สถานี OYI)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐) (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอ้อมใหญ่1 (OYI-TP1,TP2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 เควี OYI-TP1,TP2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 965/2564			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม			วันที่	3 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- -
3	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
4	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
5	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=4.0MW.
6	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=6.6MW.
7	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=3.4MW.
8	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=5.1MW.
9	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=0.2MW.
10	OYI10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=4.0MW.
11	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- -
12	ย้ายโหลด OYI01 ไปจ่ายจาก OYI10						
13	OYI01S-15	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 วัดไร่ขิง
14	OYI01VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
15	ย้ายโหลด OYI05 ไปจ่ายจาก OYI07						
16	OYI05S-08	ปลด	สับ		สพร.		DIS บ้านพักผู้สูงอายุ
17	OYI05S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานะโบ
18	ย้ายโหลด OYI02 ไปจ่ายจาก OYI05						
19	OYI02VB-01	ปลด	สับ		OYI		- ขนานบัส
20	OYI02S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ท่ารถ 84 ซอยม้าแดง
21	OYI02VB-01	สับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส
22	OYI02VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
23	ย้ายโหลด OYI09 ไปจ่ายจาก SAD02						
24	OYI09S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
25	OYI09VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
26	ดับไฟด้านหม้อแปลง OYI-TP1 ตรวจสอบเบรกเกอร์ OYI03VB-01,OYI04VB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN						
27	OYI01BVB-01	สับ	ปลด		OYI		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	OYI01YB-02	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	OYIBYB-01	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	OYI01YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
31	OYI01YS-02	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
32	OYI01YS-01	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
33	OYIBYS-01	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
34	OYIBYS-02	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
35	OYI01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
36	OYI02S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.2
37	OYI03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.3
38	OYI04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.4
39	OYI09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.9
40	OYI01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- INCOMING 1
41	OYIBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- ขนานบัส
42	OYI01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
43	OYI02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
44	OYI03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
45	OYI04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
46	OYI09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
47	แจ้งสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 ทำการทดสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ทำการสับกราวด์						
48	OYI01VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F1
49	OYI02VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F2
50	OYI03VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F3
51	OYI04VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F4
52	OYI09VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F9
53	OYI01BVG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ INCOMING 1
54	OYI01YG-06	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ 115 เควี
55	แจ้งชุดกบข. ปฏิบัติงานทางด้าน OYI-TP1, BUS1 ได้						
56	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
57	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
58	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
59	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
60	OYI10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
61	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
62	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานด้าน BUS1 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
63	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- -
64	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
66	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
67	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- -
68	OYI01YG-06	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ 115 เควี
69	OYI01BVG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ INCOMING 1
70	OYI01VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F1
71	OYI02VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F2
72	OYI03VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F3
73	OYI04VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F4
74	OYI09VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F9
75	OYI01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- INCOMING 1
76	OYIBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- ขนานบัส
77	OYI01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
78	OYI02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
79	OYI03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
80	OYI04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
81	OYI09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
82	OYI01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.1
83	OYI02S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.2
84	OYI03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.3
85	OYI04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.4
86	OYI09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.9
87	จ่ายไฟด้านหม้อแปลง OYI-TP1						
88	OYIBYS-01	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
89	OYIBYS-02	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
90	OYI01YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
91	ก่อนจ่าย OYIBYB-01 ตรวจสอบไบมีด115kV. OYI01YS-02 ปลดอยู่						
92	OYIBYB-01	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
93	OYI01YS-01	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
94	OYI01YS-02	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
95	OYI01YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	OYI01BVB-01	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 1
97	ปรับแรงดัน OYI-TP1 อยู่ที่22.5kV.						
98	ย้ายโหลด OYI09 กลับจาก SAD02						
99	OYI09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
100	OYI09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
101	ย้ายโหลด OYI02 กลับจาก OYI05						
102	OYI02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		- ขนานบัส
104	OYI02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ทารถ 84 ซอยม้าแดง
105	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส
106	ย้ายโหลด OYI05 กลับจาก OYI07						
107	OYI05S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานโบ้
108	OYI05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS บ้านพักผู้สูงอายุ
109	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
110	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
111	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
112	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
113	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
114	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่2						
115	เมื่อชุดปฏิบัติงานพร้อมปฏิบัติงานที่BUS2ต่อ						
116	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
117	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
118	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- -
119	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- -
120	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
121	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
122	OYI10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
123	ONC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- L=4.7MW.
124	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- -
125	ย้ายโหลด OYI10 ไปจ่ายจาก OYI01						
126	OYI01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
127	OYI10VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
128	ย้ายโหลด OYI05 ไปจ่ายจาก ONC01						
129	OYI05S-10	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ดอนทราย(วงจรบน)
130	OYI05VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
131	ย้ายโหลด OYI07 ไปจ่ายจาก SAD02						
132	OYI06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
133	OYI07S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ซอยเหรียญไทย
134	OYI06VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
135	OYI07VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
136	ตรวจสอบเบรกเกอร์ OYI06YB-01,OYI08VB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN						
137	OYI05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
138	OYI06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
139	OYI07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
140	OYI08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
141	OYI10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.10
142	ดับไฟด้านหม้อแปลง OYI-TP2						
143	OYI02BVB-01	สับ	ปลด		OYI		- INCOMING 2
144	OYI02YB-02	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
145	OYI02YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ใบมีด 115 เควี
146	OYI02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- INCOMING 2
147	OYIBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- ขนานบัส
148	OYI05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
149	OYI06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
150	OYI07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
151	OYI10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
152	แจ้งสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 ตรวจสอบ OYI08VB-01 อยู่สถานะปลด ทรีค Outservice						
153	แจ้งสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 ทำการทดสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ทำการสับกราวด์						
154	OYI05VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F5
155	OYI06VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F6
156	OYI07VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F7
157	OYI08VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F8
158	OYI10VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F10
159	OYI02BVG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ INCOMING 2
160	OYI02YG-06	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ 115 เควี
161	แจ้งชุดกบข.ปฏิบัติงานทางด้าน OYI-TP2, BUS2 ได้						
162	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
163	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		- -
164	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
165	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
166	ONC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- -
167	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3							
168	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานด้าน BUS2 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
169	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
170	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- -
171	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- -
172	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
173	ONC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
174	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- -
175	OYI05VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F5
176	OYI06VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
177	OYI07VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F7
178	OYI08VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F8
179	OYI10VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F10
180	OYI02BVG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ INCOMING 2
181	OYI02YG-06	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ 115 เควี
182	OYI02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- INCOMING 2
183	OYIBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- ขนานบัส
184	OYI05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
185	OYI06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
186	OYI07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
187	OYI10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
188	<u>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</u>						
189	OYI02YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
190	OYI02YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
191	OYI02BVB-01	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 2
192	OYI05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
193	OYI06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
194	OYI07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
195	OYI08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
196	OYI10S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.10
197	<u>ย้ายโหลด OYI10 กลับจาก OYI01</u>						
198	OYI10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
199	OYI01S-15	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 วัดโรซิง
200	<u>ย้ายโหลด OYI05 กลับจาก ONC01</u>						
201	OYI05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
202	OYI05S-10	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ดอนทราย(วงจรถน)
203	<u>ย้ายโหลด OYI07 กลับจาก SAD02</u>						
204	OYI06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
205	OYI07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
206	OYI07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ขอยเหรียญไทย
207	OYI06VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
208	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
209	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
210	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		- -
211	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
212	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
213	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
214	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน	
5	บ้านเพ็ญ	5 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)	กบม.(ก.3) กบส. กจร.	นพดล จีลอล 084-4066389	
		12 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP2), 3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)			
		14 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวางจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.		
6	พุทธมณฑล 2	19 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 1BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบส.	นพดล จีลอล 084-4066389	
		20 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 2BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2			
		1 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวางจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)			
		7 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)	กบม.(ก.3) กจร.		
		8 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP2), 3YB-01, 5YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)			
7	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	9 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษาเรลโคลสเซอร์ และเคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟซ้อนผ่านสวิตช์ Bypass BR-04)	กบข.(ก.3) กบส.	นพดล จีลอล 084-4066389	
8	สมุทรสาคร 8 (ชั่วคราว)	10 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษาเรลโคลสเซอร์ และเคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 (ขอไฟซ้อนผ่านสวิตช์ Bypass BR-01)	กบข.(ก.3) กบส.	นพดล จีลอล 084-4066389	
9	บางเลน	14 ก.ย. 64	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล จีลอล 084-4066389	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
10	อ้อมใหญ่ 1	15 ก.ย. 64	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบม.(ก.3)	นพดล จีลอล 084-4066389	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
11	สองพี่น้อง 1	8 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวางจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	นพดล จีลอล 084-4066389	
		16 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01, 4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ดำเนินการที่จะวางจร)	กบม.(ก.3) กจร.		
		17 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP1 และรีเลย์ 115 kV. 1YB-01(TP1) และ ทาง ผบ. จัดเตรียมรถกึ่งนำไฟฟ้า เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบม.(ก.3) กจร.		