



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 3 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓ กษ.(บพ) /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

ด้วย ก.บ.ช.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ส่องพี่น้อง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 เควี	๘ ก.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)			นายนพดล ตีลอด โทร.๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญ สิงห์โตทอง  
( นายสมบุญ สิงห์โตทอง )  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SPN 1, 2, 4YB-01  
ในวันที่ 8.9.64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 966164  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย **สมิต มนุญ** ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพดล ตีลอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บ.ช.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

ผจก. กฟผ. สทพ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
๐๘๔.๕๗๗ น.๗.  
ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. 1 (สถานี SPN)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯสองพี่น้อง 1 (SPN)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 8 ก.ย. 64 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 966/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายฤกษ์ณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPN BYB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN ใบมีด 115 kV SPNBYS-01,02 อยู่สถานะ "สับ" อยู่							
1	SPN02YB-01	Auto	Manual		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
2	SPN04YB-01	Auto	Manual		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SPNBYS-01	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
4	SPNBYS-02	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
5	แจ้งชุด กบข.ก.3 บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SPNBYS-01 ได้						
6	SPN02YB-01	Manual	Auto		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SPN04YB-01	Manual	Auto		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	เมื่อปฏิบัติงาน SPNBYS-01 แล้วเสร็จพร้อมทำงานที่ SPN01YB-01 ได้						
9	SPN02YB-01	Auto	Manual		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SPN04YB-01	Auto	Manual		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SPNBYS-01	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
12	SPNBYS-02	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
13	SPNBYS-01	ปลด	สับ		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SPNBYS-01	สับ	ปลด		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SPN01YS-03	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
16	SPNBYS-01	ปลด	สับ		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SPN01YB-01	สับ	ปลด		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SPN01YS-01	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
19	SPN01YS-02	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
20	แจ้งชุด กบข.ก.3 บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SPN01YB-01 ได้						
21	SPN02YB-01	Manual	Auto		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SPN04YB-01	Manual	Auto		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	เมื่อปฏิบัติงาน SPN01YB-01 แล้วเสร็จพร้อมทำงานที่ SPN02YB-01 ได้						
24	2SKY02YB-01	Auto	Manual		ไทรเขียว		
25	SPN02YB-01	Auto	Manual		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SPN04YB-01	Auto	Manual		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SPN01YS-01	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
28	SPN01YS-02	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
29	SPN01YB-01	ปลด	สับ		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
30	SPNBYB-01	สับ	ปลด		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	SPN01YS-03	สับ	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
32	SPN02YS-03	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
33	SPNBYB-01	ปลด	สับ		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SPN02YB-01	สับ	ปลด		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SPN02YS-01	สับ	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
36	SPN02YS-02	สับ	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
37	แจ้งชุด กบข.ก.3 บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SPN02YB-01 ได้							
38	SPN02YB-01	Manual	Auto		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
39	2SKY02YB-01	Manual	Auto		โทรเชียว			
40	SPN04YB-01	Manual	Auto		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	เมื่อปฏิบัติงาน SPN02YB-01 แล้วเสร็จพร้อมทำงานที่ SPN04YB-01 ได้							
42	2SKY02YB-01	Auto	Manual		โทรเชียว			
43	SPN02YB-01	Auto	Manual		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	SPN04YB-01	Auto	Manual		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
45	1SLU01YB-01	Auto	Manual		โทรล้อย			
46	SPN02YS-01	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
47	SPN02YS-02	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
48	SPN02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
49	SPNBYB-01	สับ	ปลด		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SPN02YS-03	สับ	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
51	SPN04YS-03	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
52	SPNBYB-01	ปลด	สับ		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
53	SPN04YB-01	สับ	ปลด		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
54	SPN04YS-01	สับ	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
55	SPN04YS-02	สับ	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
56	แจ้งชุด กบข.ก.3 บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SPN04YB-01 ได้							
57	2SKY02YB-01	Manual	Auto		โทรเชียว			
58	SPN02YB-01	Manual	Auto		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
59	SPN04YB-01	Manual	Auto		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
60	1SLU01YB-01	Manual	Auto		โทรล้อย			
61	เมื่อปฏิบัติงาน SPN04YB-01 แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
62	1SLU01YB-01	Auto	Manual		โทรล้อย			
63	SPN02YB-01	Auto	Manual		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
64	SPN04YB-01	Auto	Manual		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	SPN04YS-01	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
66	SPN04YS-02	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
67	SPN04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
68	SPNBYB-01	สับ	ปลด		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
69	SPN04YS-03	สับ	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
70	SPN02YB-01	Manual	Auto		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
71	SPN04YB-01	Manual	Auto		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
72	1SLU01YB-01	Manual	Auto		ไพรูล้อย			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
5	บ้านหัว	5 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดหม้อแปลง TP.1 115 KV. 2YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง และรีเลย์ 115 KV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 KV.)	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
		12 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคเบิล, รีเลย์ 22 KV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 ปลดหม้อแปลง 115 KV. 4YB-01(TP2), 3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง และรีเลย์ 115 KV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 KV.)	กบข.	
		14 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบข.	
		19 ส.ก. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายหม้อแปลง 22 KV. BYB-01 และ ปลด 1BVB-01, ปลดหม้อแปลง 115 KV. 4YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.	
6	พุทธมณฑล 2	20 ส.ก. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายหม้อแปลง 22 KV. BYB-01 และ ปลด 2BVB-01, ปลดหม้อแปลง 115 KV. 2YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข.	นพดล ตีลอด 084-4066389
		1 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบข.	
		7 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคเบิล, รีเลย์ 22 KV.	กบข.(ก.3)	
		8 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ปลดหม้อแปลง TP.1 115 KV. 4YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 KV.) ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคเบิล, รีเลย์ 22 KV. ปลดหม้อแปลง 115 KV. 2YB-01(TP2), 3YB-01, 5YB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 KV.)	กบข.	
7	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	9 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
		10 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟเชื่อมผ่านสวิตช์ Bypass BR-04)	กบข.	
8	สมุทรสาคร 8 (ชั่วคราว)	10 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
		14 ก.ย. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. . บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 (ขอไฟเชื่อมผ่านสวิตช์ Bypass BR-01)	กบข.	
9	บางเลน	14 ก.ย. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคเบิล และรีเลย์ 22 KV. ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคเบิล และรีเลย์ 22 KV.	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
		15 ก.ย. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคเบิล และรีเลย์ 22 KV. ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคเบิล และรีเลย์ 22 KV.	กบข.(ก.3)	
10	อ้อมใหญ่ 1	8 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบข.	นพดล ตีลอด 084-4066389
		16 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ปลดหม้อแปลง 115 KV. 2YB-01, 4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. (ดำเนินการที่ละวงจร)	กบข.(ก.3)	
11	สองพี่น้อง 1	17 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคเบิล และรีเลย์ 22 KV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และรีเลย์ 115 KV. 1YB-01(TP1) และทาง หมบ. จัดเตรียมเครื่องมือสถานีไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV.	กบข.(ก.3) กบข.	นพดล ตีลอด 084-4066389
					กบข.	