



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 14 ก.ย. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ก.บช.(บฟ) /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ธา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

ด้วย ก.บช.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP1 BUS 1 BUS 2	๑๓ ก.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP1 Main Bus 1,2 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 เควี และบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี 1YB-01 (ผบล. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ทดสอบรีเลย์) (ปลัด Riser Pole และสับกราวด์)			นายพนพล ตีลอด โทร.๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุรณ์ สิงห์โตทอง
(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ SPN-TP1 จาก SPN07YB-01 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 17 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 968/64
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภกรสิทธิ์ เกียรติคุณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนพล ตีลอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บ.ช.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

ผจก. กฟ๐.บ.๗, กฟ๑.บ.๗, กฟ๑.๑๖๖, กฟ๑.๖๖๖

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ศุภกรสิทธิ์ เกียรติคุณ
(นายศุภกรสิทธิ์ เกียรติคุณ)
๒๐ ก.ย. ๖๔

ขั้นตอนการสวิตซ์ 7 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPN)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯสองพี่น้อง 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 ก.ย. 64 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 968/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง วันที่ 11 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 11 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 11 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศุภสวัสดิ์,นายสุธี,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
3	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB โหลด 3.39 MW
4	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB โหลด 1.1 MW
5	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB โหลด -6.18 MW
6	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB โหลด 4.39 MW
7	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB โหลด 1.2 MW
8	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB โหลด 0.64 MW
9	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB โหลด 1.11 MW
10	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB โหลด -3.96 MW
11	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
12	SPN10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
13	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
14	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		
15	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R คลองขุดใหม่
16	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
17	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		โหลด 0.84 MW
18	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		โหลด 3.8 MW
19	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
20	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB โหลด 0.96 MW
21	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB โหลด 0.24 MW
22	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
23	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
24	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
25	ย้ายโหลด SPN 6 ไปจ่ายจาก SPN 1						
26	SPN06S-03	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 บั้มปตท.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SPN06VB-01	สับ	ปลด		SPN		CB SPN06
28	ย้ายโหลด SPN 1 ไปจ่ายจาก SPO 3						
29	SPO03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		สพน.	SCADA	CB SPO03
30	SPN01VB-01	สับ	ปลด		SPN		CB SPN01
31	ย้ายโหลด SPN 2 ไปจ่ายจาก SPO 2						
32	SPN02S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพน.		SF6 บ้านสนิมแดง
33	SPN02VB-01	สับ	ปลด		SPN		CB SPN02
34	ย้ายโหลด SPN 7 ไปจ่ายจาก SPO 7						
35	SPN07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพน.		SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
36	SPN07VB-01	สับ	ปลด		SPN		CB SPN07
37	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM 7 (ประตูน้ำบางสาม)						
38	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 บางแม่หม้าย
39	SPN10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6 ศูนย์ฝึกตบขวา
40	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM 2 (บ้านสามแก้ว)						
41	BAM02S-22	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 โคกโพธิ์
42	SPN10R-03	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
43	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนไปจ่ายจาก LBL 4 (บางตาเถร)						
44	SPN10S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บลง.		SF6 คลองรากผักชี
45	SPN10R-01	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
46	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN 10						
47	SPN10S-03	ปลด	สับ		บลง.		DIS วัดท่าเจตีย์
48	SPN10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS แยกไฟแดงหน้าตึก ปตท.
49	ย้ายโหลด SPN 10 ไปจ่ายจาก SPN 9						
50	SPN09S-02	ปลด	สับ		บลง.		DIS ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้องเจมส์
51	SPN10VB-01	สับ	ปลด		SPN		CB SPN10
52	ย้ายโหลด SPN 5 ไปจ่ายจาก SPN 4						
53	SPN04S-10	ปลด	สับ		บลง.		DIS สีแยกบางกาห้อง
54	SPN05VB-01	สับ	ปลด		SPN		CB SPN05
55	ย้ายโหลด SPN 4 ไปจ่ายจาก BEA 4						
56	BEA04S-04	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 โรงสีโชคชัย
57	SPN04VB-01	สับ	ปลด		SPN		CB SPN04
58	ย้ายโหลด SPN 9 ไปจ่ายจาก BEA 3						
59	SPN09S-06	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
60	SPN09VB-01	สับ	ปลด		SPN		CB SPN09
61	แจ้งพนักงานสถานีฯ สองพี่น้อง 1 ปลด Step CAP.1,2 ออกทีละ Step						
62	SPN01CVB-01	สับ	ปลด		SPN		CAP 1
63	SPN02CVB-01	สับ	ปลด		SPN		CAP 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
65	SPNBVB-01	สับ	ปลด		SPN		ขนานบัส
66	SPN01BVB-01	สับ	ปลด		SPN		INCOMING 1
67	SPN01YB-01	สับ	ปลด		SPN		เบรกเกอร์ 115 เควี
68	SPN01YS-01	สับ	ปลด		SPN		ใบมีด 115 เควี
69	SPN01YS-02	สับ	ปลด		SPN		ใบมีด 115 เควี
70	SPNBVB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		SPN		ขนานบัส
71	SPN01BVB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		SPN		INCOMING 1
72	SPN01CVB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		SPN		CAP 1
73	SPN02CVB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		SPN		CAP 2
74	SPN01VB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		SPN		CB SPN01
75	SPN02VB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		SPN		CB SPN02
76	SPN04VB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		SPN		CB SPN04
77	SPN05VB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		SPN		CB SPN05
78	SPN06VB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		SPN		CB SPN06
79	SPN07VB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		SPN		CB SPN07
80	SPN09VB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		SPN		CB SPN09
81	SPN10VB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		SPN		CB SPN10
82	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPN03VB-01, SPN08VB-01, SPN02BVB-01 อยู่สถานะ "OPEN" พร้อมตำแหน่ง ทร็อค "Out Service"						
83	SPN01S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.1
84	SPN02S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.2
85	SPN04S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.4
86	SPN05S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.5
87	SPN06S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.6
88	SPN07S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.7
89	SPN09S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.9
90	SPN10S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.10
91	ตรวจสอบ DIS POTHEAD SPN03S-01, SPN08S-01 ว่า ปลด อยู่						
92	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิวชั่น เบรกเกอร์ SPN1,2BVB-01,SPN1,2,3,4,5,6,7,8,9,10VB-01 ว่ามีฟิวชั่นหรือไม่						
93	SW.Ground SPN1CVG-01, SPN2CVG-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
94	หลังจากตรวจสอบฟิวชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิวชั่น แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
95	SPN01BVG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ INCOMING 1
96	SPN01CVG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ CAP1
97	SPN01VG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ F1
98	SPN02VG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ F2
99	SPN03VG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ F3
100	SPN04VG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ F4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	SPN05VG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ F5
102	SPN02BVG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ INCOMING 2
103	SPN02CVG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ CAP2
104	SPN06VG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ F6
105	SPN07VG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ F7
106	SPN08VG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ F8
107	SPN09VG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ F9
108	SPN10VG-01	ปลด	สับ		SPN		กราวด์ F10
109	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
110	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R ประตุน้ำบางสาม
111	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		
112	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		บลง.	SCADA	R คลองชุดใหม่
113	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
114	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
115	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
116	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
117	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
118	SPO03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
119	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
120	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		
121	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
122	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
123	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****						
124	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
125	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ประตุน้ำบางสาม
126	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		
127	SPN10R-06	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R คลองชุดใหม่
128	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
129	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
130	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
131	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
132	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
133	SPO03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
134	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
135	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
136	BAM02R-02	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
137	BAM07R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดชุมชนไกร
138	SPN01BVG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ INCOMING 1
139	SPN01CVG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ CAP1
140	SPN01VG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ F1
141	SPN02VG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ F2
142	SPN03VG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ F3
143	SPN04VG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ F4
144	SPN05VG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ F5
145	SPN02BVG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ INCOMING 2
146	SPN02CVG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ CAP2
147	SPN06VG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ F6
148	SPN07VG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ F7
149	SPN08VG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ F8
150	SPN09VG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ F9
151	SPN10VG-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ F10
152	SPN01S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.1
153	SPN02S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.2
154	SPN04S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.4
155	SPN05S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.5
156	SPN06S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.6
157	SPN07S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.7
158	SPN09S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.9
159	SPN10S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.10
160	SPNBVB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		- ชนนานบัส
161	SPN01BVB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		- INCOMING 1
162	SPN01CVB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		- CAP 1
163	SPN02CVB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		- CAP 2
164	SPN01VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		CB SPN01
165	SPN02VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		CB SPN02
166	SPN04VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		CB SPN04
167	SPN05VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		CB SPN05
168	SPN06VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		CB SPN06
169	SPN07VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		CB SPN07
170	SPN09VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		CB SPN09
171	SPN10VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		CB SPN10
172	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
173	SPN01YS-01	ปลด	สับ		SPN		ใบมิต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
174	SPN01YS-02	ปลด	สับ		SPN		ใบมิด 115 เควี
175	SPN01YB-01	ปลด	สับ		SPN		เบรกเกอร์ 115 เควี
176	SPN01BVB-01	ปลด	สับ		SPN		INCOMING 1
177	SPNBVB-01	ปลด	สับ		SPN		ขนานบัส
178	SPN01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPN		CAP 1
179	SPN02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPN		CAP 2
180	ย้ายโหลด SPN 4 กลับจาก BEA 4						
181	SPN04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		CB SPN04
182	BEA04S-04	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 โรงสีโชคชัย
183	ย้ายโหลด SPN 9 กลับจาก BEA 3						
184	SPN09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		CB SPN09
185	SPN09S-06	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
186	ย้ายโหลด SPN 10 กลับจาก SPN 9						
187	SPN10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		CB SPN10
188	SPN09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS รั้งก้วยเดี่ยวเบ็ดน้องเจมส์
189	ย้ายโหลด SPN 5 กลับจาก SPN 4						
190	SPN05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		CB SPN05
191	SPN04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS สี่แยกบางกากร้าง
192	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วนกลับจาก SPN 10						
193	SPN10S-02	ปลด	สับ		บลง.		DIS แยกไฟแดงหน้าตึก ปตท.
194	SPN10S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS วัดท่าเจตีย์
195	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนกลับจาก LBL 4 (บางตาเถร)						
196	SPN10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
197	SPN10S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บลง.		SF6 คลองรากผักชี
198	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนกลับจาก BAM 7 (ประตูน้ำบางสาม)						
199	SPN10S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพน.		SF6 ศูนย์พักตบขวา
200	BAM07S-09	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 บางแม่หม้าย
201	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วนกลับจาก BAM 2 (บ้านสามแก้ว)						
202	SPN10R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
203	BAM02S-22	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 โคกโพธิ์
204	ย้ายโหลด SPN 1 กลับจาก SPO 3						
205	SPN01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		CB SPN01
206	SPO03VB-01	สับ	ปลด		สพน.		CB SPO03
207	ย้ายโหลด SPN 2 กลับจาก SPO 2						
208	SPN02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		CB SPN02
209	SPN02S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพน.		SF6 บ้านสนิมแดง
210	ย้ายโหลด SPN 6 กลับจาก SPN 1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
211	SPN06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		CB SPN06
212	SPN06S-03	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 ปุ่มปตท.
213	ย้ายโหลด SPN 7 กลับจาก SPO 7						
214	SPN07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		CB SPN07
215	SPN07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
216	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
217	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
218	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
219	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
220	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
221	SPN06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
222	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
223	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
224	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
225	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R ประตูน้่าบางสาม
226	SPN10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
227	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
228	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		
229	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R คลองขุดใหม่
230	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
231	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
232	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
233	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
234	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB
235	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB
236	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		
237	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
238	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
***** ลินสุด Switching ทั้งหมด *****							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรววจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
5	บ้านห้วย	5 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)	กบม.(ก.3) กบส.	บพดล ศีลอด 084-4066389
		12 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP2), 3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)	กบร.	
		14 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	
6	พุทธมณฑล 2	19 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 1BVB-01. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบส.	บพดล ศีลอด 084-4066389
		20 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 2BVB-01. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
		1 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)		
		7 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)	กบย.(ก.3) กบร.	
		8 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP2), 3YB-01, 5YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)		
7	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	9 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ เซลลูลาร์ และเคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ขยับไฟผ่านสวิตช์ Bypass BR-04)	กบย.(ก.3) กบส.	บพดล ศีลอด 084-4066389
8	สมุทรสาคร 8 (ชั่วคราว)	10 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ เซลลูลาร์ และเคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 (ขยับไฟผ่านสวิตช์ Bypass BR-01)	กบย.(ก.3) กบส.	บพดล ศีลอด 084-4066389
9	บางเลน	14 ก.ย. 64	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	บพดล ศีลอด 084-4066389
		13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
10	อ้อมใหญ่ 1	15 ก.ย. 64	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	บพดล ศีลอด 084-4066389
		13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
11	สองพี่น้อง 1	8 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	บพดล ศีลอด 084-4066389
		16 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01, 4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ดำเนินการที่ละวงจร)	กบย.(ก.3) กบร.	
		17 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP1 และรีเลย์ 115 kV. 1YB-01(TP1) และทาง ผบ. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบย.(ก.3) กบร.	