การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline
18 มี.ค. 67

เลขที่ ภ.๓.กสฟ.(สถ.) /๒๕๖๗ วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ด่านช้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๒๑ มี.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank หม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิ้ล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☑ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมระบบไฟฟ้า (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA จาก DAA2YD-01 ถึง BUS 1
ในวันที่ ๒๑ มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิทชิ่งเลขที่ ๒๓๐/๖๗
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิทชิ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฒนา ลาภศรีไพรีแก้ว ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด
3 มี.ค. 67

(นายวิฒนา ลาภศรีไพรีแก้ว)
วศก.๖ ปฏิบัติงานแทน ผผฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟอ.๑๐, กฟร.๑๕.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิทชิ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานีฯ DAA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯด่านช้าง BUS1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 21 มี.ค. 67 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯ ตามใบขอปฏิบัติงาน 230/2567
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว วันที่ 14 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 14 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 14 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย
   1. นายพีรภัทร,นส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<u>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิ่ง</u>						
2	<u>ให้ กฟอ.ดบ. แจ้ง VSPP บ.สยามโซล่า เอ็นเนอร์ยี่ โครงการ 9 (DAA1) ขนานไฟได้ไม่เกิน 4 MW</u>						
3	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด 4.2 MW
4	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด 14.3 MW
5	DAA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 0.1 MW
6	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 2.0 MW
7	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 1.3 MW
8	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 1.5 MW
9	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 3.0 MW
10	DAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 3.7 MW
11	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11.0 MW
12	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 7.3 MW
13	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
14	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
15	**ย้ายโหลด DAA 1 ไปจ่ายจาก DAA 10**						
16	DAABVB-01	ปลด	**สับ**		DAA		- ขนานบัส
17	DAA01S-02	ปลด	**สับ**		ดช.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
18	DAA01VB-01	สับ	**ปลด**		DAA		- -
19	**ย้ายโหลด DAA 2 ไปจ่ายจาก DAA 9**						
20	DAA02S-02	ปลด	**สับ**		ดช.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
21	DAA02VB-01	สับ	**ปลด**		DAA		- -
22	DAABVB-01	สับ	**ปลด**		DAA		- ขนานบัส
23	**ย้ายโหลด DAA 4 ไปจ่ายจาก DBA 1**						
24	DBA01S-08	ปลด	**สับ**		ดบ.		SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
25	DAA04VB-01	สับ	**ปลด**		DAA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ย้ายโหลด DAA 5 ไปจ่ายจาก DBA 5						
27	DBA05S-14	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 หัวนา
28	DAA05VB-01	สับ	ปลด		DAA		- -
29	DAA01S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.1
30	DAA02S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.2
31	DAA03S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.3
32	DAA04S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.4
33	DAA05S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.5
34	DAA01CVB-01	Auto	Manual		DAA		- CAP 1
35	ให้ปลด STEP Capacitor DAA01CVB-01 ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะเวลาปลด						
36	DAA01CVB-01	สับ	ปลด		DAA		- CAP 1
37	ตรวจสอบ DAA03VB-01 สถานะ Breaker ปลด อยู่ สถานะ ทรัค Out service						
38	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
39	DAA01BVB-01	สับ	ปลด		DAA		- INCOMING 1
40	DAA02YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	DAA02YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
42	DAA02YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
43	DAABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- ขนานบัส
44	DAA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- INCOMING 1
45	DAA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- CAP 1
46	DAA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- -
47	DAA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- -
48	DAA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- -
49	DAA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- -
50	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบไฟย้อน เบรคเกอร์ DAA1BVB-01,1CVB-01, DAA1,2,3,4,5VB-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่						
51	หลังจากตรวจสอบไฟย้อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
52	DAA01BVG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ INCOMING 1
53	DAA01CVG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ CAP1
54	DAA01VG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ F1
55	DAA02VG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ F2
56	DAA03VG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ F3
57	DAA04VG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ F4
58	DAA05VG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ F5
59	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
60	แจ้งชุด กสฟ.ก3 ทำการตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
61	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
62	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
63	DAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
65	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
66	DBA05R-03	Nonreclosing	Normal		ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
67	DBA01R-02	Nonreclosing	Normal		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
68	**แจ้งชุดทำงาน กสพ.ก3 ปฏิบัติงานได้**						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
69	**<u>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จหมดทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ</u>**						
70	DAA01BVG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ INCOMING 1
71	DAA01CVG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ CAP1
72	DAA01VG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ F1
73	DAA02VG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ F2
74	DAA03VG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ F3
75	DAA04VG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ F4
76	DAA05VG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ F5
77	DAABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		- ขนานบัส
78	DAA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		- INCOMING 1
79	DAA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		- CAP 1
80	DAA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		- -
81	DAA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		- -
82	DAA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		- -
83	DAA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		- -
84	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- -
85	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- -
86	DAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- -
87	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
88	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
89	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
90	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
91	**<u>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</u>**						
92	DAA02YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
93	DAA02YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
94	DAA02YB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
95	DAA01BVB-01	ปลด	สับ		DAA		- INCOMING 1
96	DAA01CVB-01	ปลด	สับ		DAA		- CAP 1
97	DAA01CVB-01	Manual	Auto		DAA		- CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
98	ให้ปรับแรงดัน DAA-TP1 ประมาณ 22.7 kV.						
99	DAA01S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.1
100	DAA02S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.2
101	DAA03S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.3
102	DAA04S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.4
103	DAA05S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.5
104	ย้ายโหลด DAA 1 กลับจาก DAA 10						
105	DAA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- -
106	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
107	DAA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
108	ย้ายโหลด DAA 2 กลับจาก DAA 9						
109	DAA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- -
110	DAA02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
111	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
112	ย้ายโหลด DAA 4 กลับจาก DBA 1						
113	DAA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- -
114	DBA01S-08	สับ	ปลด,ล็อคคาน		ดบ.		SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
115	ย้ายโหลด DAA 5 กลับจาก DBA 5						
116	DAA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- -
117	DBA05S-14	สับ	ปลด,ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หัวนา
118	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
119	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
120	DAA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
121	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
122	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
123	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
124	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
125	DAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
126	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
127	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
128	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
129	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	เสาชวัญ	18 ก.พ. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิ้ล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส LWA2YB-01(TP.1) และ LWA1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (ขอไฟย้อนด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ)	กสฟ.(ก3) กบษ.(ก3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		19 ก.พ. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ย้ายโหลดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์และเคเบิ้ล 22 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส LWA3YB-01 และ LWA4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ.(ก3) กบษ.(ก3) กบส.	
2	ด่านช้าง	20 ก.พ. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสฟ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		21 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิ้ล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสฟ. , กบษ. กบม.	
		22 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิ้ล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสฟ. , กบม.	
3	บางเลน 1	22 ก.พ. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสฟ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		1 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV.	กสฟ.(ก3) กบษ.(ก3)	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิ้ล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
		18 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส BEABVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 (ดึงทรัคและสับกราวด์เบรคเกอร์ Incoming 1)	กบม.	
4	กระทุ่มแบน 2	23 ก.พ. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสฟ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		10 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTBBVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงทรัคและสับกราวด์เบรคเกอร์ Incoming 2)	กบม.	
		17 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิ้ล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสฟ. , กบษ. กบม.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV.	กสฟ. , กบษ.	
5	บางปลาม้า	27 ก.พ. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสฟ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		12 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิ้ล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟย้อนด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ)	กสฟ.(ก3) กบษ.(ก3) กบม.	
			13.00-16.00 น.	ย้ายโหลดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์และเคเบิ้ล 22 kV.	กสฟ. , กบษ.	
6	คอนเจคีย์	28 ก.พ. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสฟ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		13 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิ้ล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสฟ. , กบษ.,กบม.	
		14 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิ้ล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสฟ. , กบษ.,กบม.	