



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สภ.) ๓๙๒/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

25 มี.ค. 68

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		ผู้ควบคุมงาน
๑	Cap ๑ และ Cap ๒	๒๘ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๒ เม.ย. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ CB ๒๒ kV ๑CVB-๐๑ และ ๒CVB-๐๑ Truck Out และ สับ Ground	เพื่อทำการรื้อถอน - ติดตั้ง Capacitor Bank ชุดใหม่	นายภานุพงศ์ แสงใสแก้ว ๐๙๙-๔๐๗๗๒๐๓ ผว.กบส.
๒	Inc.๑	๒๘ มี.ค. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ตัดไฟ Inc.๑ โดยการสับ ขนานบัส ปลด Inc.๑ Truck Out และ สับ Ground	ปลด CB ๑๑๕ kV พร้อม ใบมีด หัว - ท้าย	
๓	Inc.๒	๒๘ มี.ค. ๖๘	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ Inc.๒ โดยการสับ ขนานบัส ปลด Inc.๒ Truck Out และ สับ Ground	ปลด CB ๑๑๕ kV พร้อม ใบมีด หัว - ท้าย	
๔	Inc.๑	๑๒ เม.ย. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ตัดไฟ Inc.๑ โดยการสับ ขนานบัส ปลด Inc.๑ Truck Out และ สับ Ground	ปลด CB ๑๑๕ kV พร้อม ใบมีด หัว - ท้าย	
๕	Inc.๒	๑๒ เม.ย. ๖๘	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ Inc.๒ โดยการสับ ขนานบัส ปลด Inc.๒ Truck Out และ สับ Ground	ปลด CB ๑๑๕ kV พร้อม ใบมีด หัว - ท้าย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอุด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง.....อ.ก.สฟ.(ก๓)
5 มี.ค. 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOACap1 จาก DOA1CVB-01, DOA2CVB-01 ถึง DOA1CVB-01, DOA2CVB-01
ในวันที่ 2๕ มี.ค. - 12 เม.ย. ๖๘ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่ 442/68
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศมา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ วิทยุณภล ๑๕๐๓

(นายพิศมา พงษ์ศิริ)
๑๕.5 ก.พ. ๖๘.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. -

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ.		
วศก.	นพดล	๕ มี.ค. ๖๘

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1แผ่น

แผนผังแนบแผ่น

ผจพ. 1 (สถานีฯ ๑๐๓เจ็ดตั้ง ๐๐๓)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๕.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ดอนเจดีย์ (Cap1,Cap2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 มี.ค. 68 - 12 เม.ย. 68	เวลา	08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3) งานที่ทำ	รื้อถอน - ติดตั้ง	Cap Bank ใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 442/2568
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 20 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 20 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 20 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกษา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดคอนก่อนทำการสวิทชิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ Cap.1, Cap.2 อยู่สถานะ Open + Truck out						
3	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบไฟย้อนที่เบรกเกอร์ Cap1,Cap2 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ทำการสับกราวด์						
4	DOA01CVG-01	ปลด	สับ		DOA		- กราวด์ CAP1
5	DOA02CVG-01	ปลด	สับ		DOA		- กราวด์ CAP2
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ						
7	ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
8	เมื่อชุด กสฟ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
9	DOA01CVG-01	สับ	ปลด		DOA		- กราวด์ CAP1
10	DOA02CVG-01	สับ	ปลด		DOA		- กราวด์ CAP2
11	DOA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		- CAP 1
12	DOA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		- CAP 2
13	DOA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		- CAP 1
14	DOA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		- CAP 2
15	DOA01CVB-01	ปลด	Manual		DOA		- CAP 1
16	DOA02CVB-01	ปลด	Auto		DOA		- CAP 2
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							