


การใช้งานอุปกรณ์โหลดเบรกสวิตช์ ผลิตภัณฑ์ Shin-A

โดยใช้ไม้ชักฟิวส์

เข็มแสดงสถานะ

คาน Close



โหลดเบรกสวิตช์

ห่วงล็อกคาน

แสดงกำซาว่า

ห่วง OPEN

การ **Open** โดยใช้ไม้ชักฟิวส์

1. ตรวจสอบ Low Gas Indicator ที่บริเวณด้านข้างตัวโหลดเบรกสวิตช์ ไม่แสดงแถบสีแดง
2. ตรวจสอบเข็มชี้แสดงสถานะการทำงานทั้งสองตำแหน่ง ต้องอยู่ตำแหน่ง **Close**
3. ตรวจสอบกลไกบอกการทำงาน Lock/Unlock ต้องอยู่ตำแหน่ง Unlock หากอยู่ตำแหน่ง Lock ให้ใช้ไม้ชักฟิวส์ดันห่วง ขึ้นให้อยู่ตำแหน่ง Unlock
4. ใช้ไม้ชักฟิวส์ดึงห่วง **Open สีเขียว** ลงจนได้ยินเสียงการทำงานที่ตัวโหลดเบรกสวิตช์
5. ตรวจสอบเข็มชี้แสดงสถานะการทำงานทั้งสองตำแหน่ง ต้องอยู่ตำแหน่ง **Open**

การ **Close** โดยใช้ไม้ชักฟิวส์

1. ตรวจสอบ Low Gas Indicator ที่บริเวณด้านข้างตัวโหลดเบรกสวิตช์ ไม่แสดงแถบสีแดง
2. ตรวจสอบเข็มชี้แสดงสถานะการทำงานทั้งสองตำแหน่ง ต้องอยู่ตำแหน่ง **Open**
3. ตรวจสอบกลไกบอกการทำงาน Lock/Unlock ต้องอยู่ตำแหน่ง Unlock หากอยู่ตำแหน่ง Lock ให้ใช้ไม้ชักฟิวส์ดันห่วง ขึ้นให้อยู่ตำแหน่ง Unlock
4. ใช้ไม้ชักฟิวส์ดึงแขนโยกสำหรับ **Close สีแดง** ซ้ำๆ ลงจนได้ยินเสียงการทำงานที่ตัวโหลดเบรกสวิตช์
5. ตรวจสอบเข็มชี้แสดงสถานะการทำงานทั้งสองตำแหน่ง ต้องอยู่ตำแหน่ง **Close**