การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline
12 ต.ค. 66

เลขที่ ก.๓ สค.(ปบ) ๔๘๙๐ /๒๕๖๖ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นางสาวนภสมนต์ วิยาภรณ์ ตำแหน่ง รจก.(ล) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.ชั้น๑ จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสายส่ง ๑๑๕ kV และระบบจำหน่าย ๒๒ kV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๓	๑๕ ต.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสายส่ง ๑๑๕ kV และระบบจำหน่าย ๒๒ kV บริเวณ ซอยวัดบางสีคต	จุดตัดเบรกโดยวิธีฮอทไลน์กระเช้า บริเวณ ปั๊มเชลล์ไข่มุก	DIS ติดตั้งชั่วคราว เลยปากทางวัดบางสีคต	นายสมพาชน์ อาจน้อย โทร.๐๖๓-๘๖๙๘๓๓๓
๒	SMB๐๘	๑๕ ต.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๘S-๐๔ ปั๊มเชลล์ไข่มุก	DIS ติดตั้งชั่วคราว หน้าวัดบางสีคต	
๓	SMB๐๘	๑๕ ต.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๘S-๐๔ ปั๊มเชลล์ไข่มุก	SMB๘S-๐๕ สะพานลอยบางกระเจ้า	
๔	SMB๑๓	๑๕ ต.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๓S-๐๑	DIS ติดตั้งชั่วคราว หน้าวัดบางสีคต	
๕	๑๑๕ kV SME๒Y	๑๕ ต.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SME๒YS-๐๙ หน้า บ.สยามสมุทรโฟรเซนฟู้ด	สถานีฯ ท่าทราย๑	
๖	๑๑๕ kV SME๒Y	๑๕ ต.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SME๒YS-๐๙ หน้า บ.สยามสมุทรโฟรเซนฟู้ด	SME๒YS-๑๒ ปากทางเคหะท่าจีน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ซอยวัดบางสีคต

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง หผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ ๕ ต.ค. ๖๖
(นางสาวนภสมนต์ วิยาภรณ์)
ตำแหน่ง รจก.(ล) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

SMB3 DOE ฟิมเซลล์ไม่มุก Dis รค. เสขปากการวัดงามสี่คต
SMB8 SMB 8S-04 Dis รค. หน้าวัดบางสี่คต, SMB8S-05
SMB13 SMB13S-01 Dis รค. หน้าวัดงามสี่คต

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-6 ฟีดเดอร์ 115 จาก SME2YS-09 ถึง SME2YS-12
ในวันที่ 19 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1437/66

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย/นางสาวพิชญา พรยศศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอำนวย เที่ยงแท้

(นางสาวพิชญา พรยศศิริ)
วศก.5 ผชก.ผผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สค, กฟส.สค.2(บพว), กฟส.กล.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 6 แผ่น
แผนผังแนบ 4 แผ่น

ผจฟ. - (สถานีฯ -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน ซอยวัดบางสีคต (115kV,22kV SMB3,8,13)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ต.ค. 66 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สค. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22kV,115kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1437/2566
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ วันที่ 8 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 8 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 8 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย
   1. นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	**ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิชชิ่ง**						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 8.6 MW
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 18.5 MW
4	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 18.8 MW
5	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		Load = 1.8 MW
6	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		Load = 4.7 MW
7	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		Load = 7 MW
8	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		Load = 21 MW
9	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		Load = 18.4 MW
10	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
11	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		Load = 5.9 MW
12	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		Load = 6.8 MW
13	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		
14	SMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		Load = 5.6 MW
15	SMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		Load = 4.7 MW
16	SMW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		Load = 5.4 MW
17	SMW04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		Load = 3 MW
18	SMW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		Load = 2.3 MW
19	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		Load = 10.2 MW
20	SMD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		Load = 3.2 MW
21	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		
22	SMD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		Load = 3 MW
23	SMD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		Load = 0.8 MW
24	SMD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		Load = 0.7 MW
25	SMD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		Load = 0.85 MW
26	**ย้ายโหลดวงจร SMB04 กลับจาก SMW03**						
27	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SMB04S-16	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		สค.		SF6 ปั๊มPTก่อนปากทางท่าฉลอม
29	**ย้ายโหลดสถานีฯ สมุทรสาคร 11 (ชั่วคราว) ออก**						
30	**ย้ายโหลดวงจร SMW01 ไปจ่ายไฟจาก SMD03**						
31	SMD03S-04	ปลด	**สับ**		สค.		SF6 หน้า รร.นิวเฟรน
32	SMW01VB-01	สับ	**ปลด**		SMW		- -
33	**ย้ายโหลดวงจร SMW03 ไปจ่ายไฟจาก SMD02**						
34	SMW03S-07	ปลด	**สับ**		สค.	SCADA	SF6 ข้างรร.นิวเฟรน
35	SMW03VB-01	สับ	**ปลด**		SMW		- -
36	**ย้ายโหลดวงจร SMW02 ไปจ่ายไฟจาก SMB09**						
37	ตรวจสอบ SMB09S-01 อยู่สถานะ ***"สับ"*** , SMB09VB-01 อยู่สถานะ ***"OPEN+Truck Inservice"***						
38	SMB09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		- -
39	SMW02VB-01	สับ	**ปลด**		SMW		- -
40	**ย้ายโหลดวงจร SMW05 ไปจ่ายไฟจาก SMD06**						
41	SMD06S-04	ปลด	**สับ**		สค.		SF6 ตรงข้ามรวมมิตรโภคภัณฑ์
42	SMW05VB-01	สับ	**ปลด**		SMW		- -
43	**ย้ายโหลดวงจร SMW04 ไปจ่ายไฟจาก SMD07**						
44	SMD07S-02	ปลด	**สับ**		สค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามซอยเทพมงคล
45	SMW01BVB-01	สับ	**ปลด**		SMW		- Incoming
46	SMW01YB-01	สับ	**ปลด**		SMW		- เบรกเกอร์ 115 kV
47	**ย้ายโหลดวงจร SMB08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SME06**						
48	SMB0BVB-01	ปลด	**สับ**		SMB		- ขนานบัส
49	SMB08S-06	ปลด,ล็อคคาน	**สับ**		บพว.		SF6 ตรงข้ามวัดบางตะคอย
50	SMB04S-13	ปลด	**สับ**		กาหลง	SCADA	SF6 วัดกระซ้าขาว
51	SMB08S-05	สับ	**ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)**		สค.		DIS สะพานลอยบางกระเจ้า
52	**ย้ายโหลดวงจร SMB08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMB04**						
53	SMB08S-11	ปลด	**สับ**		สค.		DIS ปากซอยกระซ้าขาว
54	Dis ชั่วคราว SMB08	สับ	**ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)**		สค.		DIS หน้าวัดบางสีคต
55	SMB0BVB-01	สับ	**ปลด**		SMB		- ขนานบัส
56	**ย้ายโหลดวงจร SMB03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SME01**						
57	SMB03S-07	ปลด,ล็อคคาน	**สับ**		บพว.		SF6 หน้า CP
58	SME0BVB-01	ปลด	**สับ**		SME		- ขนานบัส
59	Dis ชั่วคราว SMB03	สับ	**ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)**		สค.		DIS เลยปากทางวัดบางสีคต
60	SMB04S-13	สับ	**ปลด**		กาหลง	SCADA	SF6 วัดกระซ้าขาว
61	SME0BVB-01	สับ	**ปลด**		SME		- ขนานบัส
62	**ย้ายโหลดวงจร SMB13 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMB09**						
63	SMB13S-05	ปลด	**สับ**		สค.		SF6 หน้าเทศบาลท่าจีน
64	SMB13VB-01	สับ	**ปลด**		SMB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	SMB13S-01	สับ	**ปลด**		สค.		DIS POT HEAD F.13
66	แจ้งผู้ใช้ไฟ บ.เอเชียคราฟต์ ปลดโหลดภายใน เวลา 07.00 น.						
67	เมื่อผู้ใช้ไฟ บ.เอเชียคราฟต์ ปลดโหลดภายในเรียบร้อย พร้อมให้ดับไฟ						
68	ตรวจสอบ SME02YB-02,03 SME03YB-02,03 SME04YB-02,03 อยู่สถานะ Close loop ปกติ						
69	SMD03YB-01	สับ	**ปลด**		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
70	SME02YS-12	สับ	**ปลด ล็อคกุญแจ**		สค.		ABS ปากทางเคหะท่าจีน
71	เมื่อผู้ใช้ไฟ บ.เอเชียคราฟต์ พร้อมรับการจ่ายไฟ						
72	SMD03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
73	แจ้งผู้ใช้ไฟ บ.เอเชียคราฟต์ เดินโหลดได้ตามปกติ						
74	**เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.**						
75	ตรวจสอบ THS01YB-01 อยู่สถานะ ***"ปลด"***						
76	OFF ATS THS						
77	SME02YS-07	สับ	**ปลด ล็อคกุญแจ**		สค.		ABS หน้าบ.สยามโฟรเซ่น
78	THS01YS-01	สับ	**ปลด**		THS		- ใบมีด 115 เควี
79	THS01YS-02	สับ	**ปลด**		THS		- ใบมีด 115 เควี
80	SMB08S-04	สับ	**ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)**		สค.		DIS ปั๊มเชลล์ไข่มุก
81	Dis ชั่วคราว SMB13	สับ	**ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)**		สค.		DIS หน้าวัดบางสีคต
82	แจ้ง กฟจ.สค. ทำการไลน์โหลดตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณปั๊มเชลล์ไข่มุก - Dis ชั่วคราวเลยปากทางวัดบางสีคต (SMB03) ออกทั้งหมด						
83	แจ้ง กฟจ.สค. ทำการไลน์โหลดตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณปั๊มเชลล์ไข่มุก - Dis ชั่วคราวเลยปากทางวัดบางสีคต (SMB03) ออกทั้งหมดแล้วเสร็จ						
84	แจ้งชุดฮอทไลน์ 22kV ตัด DDE บริเวณปั๊มเชลล์ไข่มุก (SMB03) (โดยวิธีแบบมีไฟ)						
85	เมื่อแจ้งชุดฮอทไลน์ 22kV ตัด DDE บริเวณปั๊มเชลล์ไข่มุก (SMB03) แล้วเสร็จ						
86	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สค. รับทราบ						
87	แจ้ง กฟส.สค. ทำการเทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
88	แจ้ง กฟส.สค. ทำการช็อตกราวจุด G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7 (22kV)						
89	แจ้ง กฟส.สค. ทำการช็อตกราวจุด G1,G2 (115kV)						
90	แจ้ง กฟส.สค. ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
91	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT		
92	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT		
93	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT		
94	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMB		
95	SMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMB		-
96	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMB		
97	SMB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMB		-
98	SME-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SME		
99	SME-TP2	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SME		
100	SME02YB-03	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SME		
101	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SME		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SME		
103	SMD-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SMD		
104	SMD-TP2	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SMD		
105	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMD		
106	SMD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMD		
107	SMD03VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMD		
108	SMD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMD		
109	SMD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMD		
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
110	เมื่อ กฟส.สค. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
111	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		EGAT		
112	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		EGAT		
113	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		EGAT		
114	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SMB		
115	SMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SMB		-
116	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SMB		
117	SMB09VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SMB		-
118	SME-TP1	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		SME		
119	SME-TP2	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		SME		
120	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SME		
121	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SME		
122	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SME		
123	SMD-TP1	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		SMD		
124	SMD-TP2	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		SMD		
125	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SMD		
126	SMD02VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SMD		
127	SMD03VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SMD		
128	SMD06VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SMD		
129	SMD07VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SMD		
130	แจ้ง กฟส.สค. ทำการปลดช็อตกราวจุด G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7 (22kV)						
131	แจ้ง กฟส.สค. ทำการปลดช็อตกราวจุด G1,G2 (115kV)						
132	แจ้งชุดฮอทไลน์ 22kV ทำการเชื่อม DDE บริเวณปั๊มเชลล์ไข่มุก (SMB03) (โดยวิธีแบบมีไฟ)						
133	เมื่อแจ้งชุดฮอทไลน์ 22kV ทำการเชื่อม DDE บริเวณปั๊มเชลล์ไข่มุก (SMB03) แล้วเสร็จ						
134	SME02YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	**สับ ล็อคกุญแจ**		สค.		ABS หน้าบ.สยามโฟรเซ่น
135	ตรวจสอบ THS01YB-01 อยู่สถานะ ***"ปลด"***						
136	THS01YS-01	ปลด	**สับ**		THS		ใบมีด 115 เควี
137	THS01YS-02	ปลด	**สับ**		THS		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
138	SMB08S-04	ปลด	**สับ**		สค.		DIS ปั๊มเชลล์ไข่มุก
139	Dis ชั่วคราว SMB13	ปลด	**สับ**		สค.		DIS หน้าวัดบางสีคต
140	แจ้งผู้ใช้ไฟ บ.เอเชียคราฟต์ ปลดโหลดภายใน เวลา 17.30 น.						
141	เมื่อผู้ใช้ไฟ บ.เอเชียคราฟต์ ปลดโหลดภายในเรียบร้อย พร้อมให้ดับไฟ						
142	ตรวจสอบ SME02YB-02,03 SME03YB-02,03 SME04YB-02,03 อยู่สถานะ Close loop ปกติ						
143	SMD03YB-01	สับ	**ปลด**		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
144	SME02YS-12	ปลด ล็อคกุญแจ	**สับ ล็อคกุญแจ**		สค.		ABS ปากทางเคหะท่าจีน
145	เมื่อผู้ใช้ไฟ บ.เอเชียคราฟต์ พร้อมรับการจ่ายไฟ						
146	SMD03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
147	**ย้ายโหลดวงจร SMB13 บางส่วนกลับจาก SMB09**						
148	SMB13S-01	ปลด	**สับ**		สค.		DIS POT HEAD F.13
149	SMB13VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		- -
150	SMB13S-05	สับ	**ปลด**		สค.		SF6 หน้าเทศบาลท่าจีน
151	**ย้ายโหลดวงจร SMB03 บางส่วนกลับจาก SME01**						
152	SMB04S-13	ปลด	**สับ**		กาหลง	SCADA	SF6 วัดกระซ้าขาว
153	SME0BVB-01	ปลด	**สับ**		SME		- ขนานบัส
154	Dis ชั่วคราว SMB03	ปลด	**สับ**		สค.		DIS เลยปากทางวัดบางสีคต
155	SMB03S-07	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		บพว.		SF6 หน้า CP
156	SME0BVB-01	สับ	**ปลด**		SME		- ขนานบัส
157	**ย้ายโหลดวงจร SMB08 บางส่วนกลับจาก SMB04**						
158	SMB0BVB-01	ปลด	**สับ**		SMB		- ขนานบัส
159	Dis ชั่วคราว SMB08	ปลด	**สับ**		สค.		DIS หน้าวัดบางสีคต
160	SMB08S-11	สับ	**ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)**		สค.		DIS ปากซอยกระซ้าขาว
161	**ย้ายโหลดวงจร SMB08 บางส่วนกลับจาก SME06**						
162	SMB08S-05	ปลด	**สับ**		สค.		DIS สะพานลอยบางกระเจ้า
163	SMB08S-06	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		บพว.		SF6 ตรงข้ามวัดบางตะคอย
164	SMB0BVB-01	สับ	**ปลด**		SMB		- ขนานบัส
165	SMB04S-13	สับ	**ปลด**		กาหลง	SCADA	SF6 วัดกระซ้าขาว
166	**ย้ายโหลดสถานีฯ สมุทรสาคร 11 (ชั่วคราว) กลับสภาพปกติ**						
167	**ปรับแรงดันหม้อแปลง SMW-TP1 ให้อยู่ที่ 22.7kV**						
168	SMW01YB-01	ปลด	**สับ**		SMW		- เบรกเกอร์ 115 kV
169	**ย้ายโหลดวงจร SMW04 กลับจาก SMD07**						
170	SMW01BVB-01	ปลด	**สับ**		SMW		- Incoming
171	SMD07S-02	สับ	**ปลด**		สค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามซอยเทพมงคล
172	**ย้ายโหลดวงจร SMW05 กลับจาก SMD06**						
173	SMW05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMW		- -
174	SMD06S-04	สับ	**ปลด**		สค.		SF6 ตรงข้ามรวมมิตรโภคภัณฑ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
175	**ย้ายโหลดวงจร SMW02 กลับจาก SMB09**						
176	SMW02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMW		- -
177	SMB09VB-01	สับ	**ปลด**		SMB		- -
178	**ย้ายโหลดวงจร SMW03 กลับจาก SMD02**						
179	SMW03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMW		- -
180	SMW03S-07	สับ	**ปลด**		สค.	SCADA	SF6 ข้างรร.นิวเฟรน
181	**ย้ายโหลดวงจร SMW01 กลับจาก SMD03**						
182	SMW01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMW		- -
183	SMD03S-04	สับ	**ปลด**		สค.		SF6 หน้า รร.นิวเฟรน
184	**ย้ายโหลดวงจร SMB04 ไปจ่ายไฟจาก SMW03**						
185	SMB04S-16	ปลด,ล็อคคาน	**สับ**		สค.		SF6 ปั๊มPTก่อนปากทางท่าฉลอม
186	SMB04VB-01	สับ	**ปลด**		SMB		- -
187	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT		
188	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT		
189	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT		
190	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMB		
191	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMB		
192	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMB		
193	SME-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SME		
194	SME-TP2	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SME		
195	SME02YB-03	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SME		
196	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SME		
197	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SME		
198	SMW-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SMW		
199	SMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMW		
200	SMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMW		
201	SMW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMW		
202	SMW04VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMW		
203	SMW05VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMW		
204	SMD-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SMD		
205	SMD-TP2	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SMD		
206	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMD		
207	SMD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMD		
208	SMD03VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMD		
209	SMD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMD		
210	SMD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMD		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน



SMB35-04
SMB35-05
SMB35-07
SMB35-08
SMB35-09
SMB35-10
SMB35-11
SMB35-12
SMB35-13
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน



สถานะการต่อไฟตอนปฏิบัติงาน